

HAGE/TERRASSE



TUR



TILGJENGELIGE REFILL



THERMACELL®

MOT MYGG

BRUKSANVISNING



MR450

Aktive virkestoff:	
D-Alletrin.....	21.97%
Andre virkestoffer.....	78.03%
Totalt.....	100.00%

BRUKSANVISNING

BRUKERTIPS

- La apparatet varme opp i ca. 15 minutter før bruk for optimal effekt.
- Produktet er beregnet på utendørs bruk, og har best effekt under rolige forhold med lite vind.
- Hver matte varer max 4 timer
- Når matten er brukt opp vil den forandre farge fra blå til hvit.
- Noe damp/os vil til tider være synlig under bruk, dette er normalt.
- For beskyttelse av større områder, anbefales bruk av flere apparater.
- Produktet har best effekt i høyder inntil 2000 moh. Over dette vil effekten kunne reduseres.
- Behold lokket til gasstilkoblingen på når produktet ikke er i bruk.

BRUKERRESTRIKSJONER:

Thermacell-apparatet er kun for utendørs bruk. Må ikke brukes innendørs, i telt eller i andre lukkede rom. Bruk ikke annet tilbehør enn Thermacell® matter og gassbeholdere. Dekk til eller fjern all mat. Ikke bruk apparatet under vindfulle forhold og forlat ikke apparatet i driftsmodus. Apparat eller tilbehør må ikke utsettes for regn. Apparatet plasseres på flatt, stabilt underlag med grillen opp. Kom ikke i kontakt med grillen; denne blir varm etter få minutter. Vask med fuktig klut når apparatet er avslått og avkjølt.

SLIK KOMMER DU I GANG



1. Ta en Thermacell® matte ut av emballasjen.
2. "ON/OFF" bryter skal stå i "OFF" posisjon. Skyv en matte inn under den sorte grillen.

For å bytte matte, slå apparatet av og la det avkjøle seg før du skyver den brukte matten ut ved hjelp av en ny matte.

3. Fjern lokket til gasstilkoblingen på apparatet og fjern lokket på toppen av gassbeholderen.

4. Skru gassbeholderen inn i apparatet. Gassbeholderen er riktig plassert når du har skrudd den med klokken, helt inn til den stopper. Sett lokket tilbake på plass.



5. Sett "ON/OFF" bryter i "ON" posisjon; Gassen vil utløses.

6. Vent 5-10 sekunder før du trykker inn startknappen 3-5 ganger raskt etter hverandre.

BRUK AV LED-LYS INDIKATOR



1. For å sette inn batteriet, skru ut to skruer bak på apparatet. (dette er hvor belteklipsen festes). Fjern dekslet. Ta ut den hvite batteriholderen.

Sett inn et nytt batteri med + siden ned. Sett på dekslet og stram de to skruene.

2. LED lampen vil aktiveres når apparatet fungerer optimalt, dette kan ta noen minutter. Lyset vil slukke når matten ikke lenger varmes opp, noe som indikerer at apparatet trenger en omstart eller at gasspatronen eller batteriet må byttes ut.

3. Apparatet kan brukes uten LED lampen.

For å slå av apparatet, sett "ON/OFF" bryter i "OFF" posisjon.

La apparatet avkjøle seg før det legges bort.

PROBLEMLØSNING

Dersom du ikke kan se at det gløder i vinduet:

1. Gjenta prosedyrene for å starte apparatet.
2. Dersom det fremdeles ikke gløder, sjekk at gassbeholderen er korrekt plassert (skru den ut og inn igjen) før du forsøker oppstart på nytt. Gløden skal være godt synlig.
3. Sjekk at det er gass igjen i beholderen. Dersom den er tom eller nesten tom, erstatt med en ny.
4. Kan fungere dårlig over 2000MOH.



Usikker på om apparatet fungerer?

5. Vindfulle forhold vil redusere effekten.
6. Sjekk matten. Den forandrer farge fra blå til hvit når den er brukt opp. Se instruksjoner for å bytte matten.
7. Sjekk at det er gass igjen i beholderen. Dersom den er tom eller nesten tom, erstatt med ny.

Det tar ca 15 minutter å oppnå full effekt.

Produktet virker best i utendørsområder hvor det er lite vind. Bruk ett apparat pr 20 kvadratmeter. Bruk flere apparater hvis det ønskes beskyttelse på større områder. Ikke utsett apparatet eller matter for regn. Forvares atskilt fra matvarer og dyrefor.

LAGRING OG AVFALLSHÅNDTERING

Lagring: Oppbevares utilgjengelig for barn og husdyr. Lagre ubrukte matter i originalpakning på en kjølig tørr plass. Lagre apparatet og gasspatroner på et kjølig og tørt sted unna varmekilder.

ADVARSEL:

Skal kun benyttes utendørs. Ikke for bruk inne, i telt eller andre lukkede rom. Farlig å inhalere, unngå å puste inn damp. Ikke rør varmelementet under bruk da denne blir varm. Ikke sett inn annet enn Thermacell matter i apparatet.

FYSISKE OG KJEMISKE RISIKO:

Plasser apparatet på en stabil flate med varmelementet opp. Apparatet skal ikke dekkes til med noe under bruk. For å rengjøre: tørk av med en klut etter apparatet er avslått og nedkjølt. Gasspatronen inneholder brannfarlig butangass under trykk. Må ikke benyttes nær flamme eller åpen ild. La ikke mattene komme i kontakt med andre materialer. Hold gasspatronen unna sollys, og ikke utsett dem for temperaturer over 50 grader celsius. Gasspatronene må ikke punkteres, ødelegges eller brennes - dette gjelder også brukte gasspatroner. Andre typer gasspatroner enn Thermacell vil ikke fungere i dette apparatet. Selger tar ikke ansvar for skade eller dårlig funksjon forårsaket av bruk av andre gasspatroner eller matter.

Har du spørsmål?

Kontakt kundeservice på epost web@noragent.no

THERMACELL®

Importer:
Noragent AS
Hauketoveien 8
1266 Oslo
www.noragent.no