

HAGE/TERRASSE



TUR



THERMACELL® REFILL



Aktive virkestoff:
D-Alletrin 21.97g/100g
Andre virkestoff 78.03g/100g

Se esken for mer informasjon

BRUKSANVISNING

Vennligst se instruksjonsboken som fulgte med Thermacellapparatet for detaljert plassering og bytte av matte og gasspatron.

Plassering av matter

1. Apparatet skal være avslått og avkjølt.
2. Ta en Thermacell® matte ut av emballasjen, og skyv den inn under den sorte grillen.
3. For å bytte matte, slå apparatet av og la det avkjøle seg før du skyver den brukte matten ut ved hjelp av en ny matte.


Plassering av gasspatron

1. Fjern lokket på toppen av gassbeholderen og skru gassbeholderen inn i apparatet.
2. Gassbeholderen er riktig plassert når du har skrudd den med klokken, helt inn til den stopper.

THERMACELL BRUKERRESTRIKSJONER

Thermacell® er kun for utendørs bruk. Ikke bruk produktet innendørs, i telt eller i lukkede rom. Ikke bruk annet enn originale Thermacell matter og gasspatroner i apparatet. Dekk til eller fjern all utsatt mat. Ikke forlat apparatet uten tilsyn. Apparatet vil ha redusert effekt under vindfulle forhold. Ikke utsett apparatet eller matter for regn. Plasser apparatet på et flatt og stabilt underlag med matten og grillen opp. Ikke berør grillen: den vil være varm i flere minutter etter at apparatet er slått av. Rengjør med en fuktig klut når apparatet er kaldt og ikke i bruk. Kun Thermacell® gasspatroner vil fungere i dette apparatet.

Passer til alle Thermacellapparater som bruker gasspatron



Thermacell refill er tilgjengelig i tre forskjellige pakkingsstørrelser



THERMACELL®

Thermacell Repellents, Inc.
26 Crosby Drive
Bedford, MA 01730

Importør:
Noragent AS
Hauketoveien 8
1266 Oslo
www.noragent.no