

# **SMART-KILL**

Elektrisk felle



**BRUKERMANUAL** 

Victor® Smart-Kill™ Elektronisk musefelle Model:I M1

Victor® Smart-Kill<sup>TM</sup> Elektronisk rottefelle Modell: M2

**Advarsel:** Fare for gnister og elektrisk støt. Tenning: Bruk innendørs på tørre, rene overflater. Ikke bruk nær ubeskyttede brannfarlige væsker, damp eller brennbare faste stoffer. Ikke bruk i fjøs, stall eller lignende våte eller støvete steder. Høy spenning: Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Bruk kun tørre hender eller gummihansker ved håndtering. Slå av og demontér før plassering av åte. Ikke rør metallplater når enheten er slått på. Elektromagnetiske bølger: Hold pacemakere og livsstøtteinnretninger minst en fot unna. Kontakt din hjerte lege hvis du får et sjokk. Unnlatelse av å lese og følge alle advarsler og anvisninger kan forårsake elektrisk støt, brann eller alvorlig skade. Les og følg alle etikettinstruksjoner.

1

**Merk:** Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en Klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCCreglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radioeller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsene ved hjelp av en eller flere av følgende tiltak: Justér eller flytt mottakerantennen. Øk avtanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er tilkoblet til. Søk konsultasjon hos leverandør av radio/TV eller annen erfaren tekniker.

Batterier: 4 AA batterier (musefelle) 4 C batterier (rottefelle) er nødvendig for å betjene disse fellene. Sett inn og fjern batteriene som angitt i instruksjonene. Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp. Oppladbare batterier skal fjernes fra apparatet før de blir ladet. Ulike typer batterier eller nye og brukte skal ikke blandes. Batteriene skal settes inn med riktig polaritet som angitt i batterikammeret. Utmattede batterier skal fjernes fra fellen og avhendes på en sikker måte. Hvis fellen skal lagres ubenyttet i lang tid, bør batteriene fjernes. Forsyningsterminaler skal ikke kortsluttes.

Produsent: **Woodstream Corporation** 69 N. Locust Street, Lititz, PA 17543 800-800-1819

Norsk importør: **Noragent AS** Rosenholmveien 20, 1252 Oslo 22 80 90 30

#### Du trenger:

- En smart-telefon, nettbrett e.l. tilkoblet mobil enhet.
- Wi-Fi internet tilgang.
- Sterke Wi-Fi signaler der fellen blir plassert.
- Passord til nettverk.
- Victor® Smart-Kill™ felle.
- Sett med nye batterier (4 "AA" for musefelle, 4 "C" for rottefelle).

## **Viktig**

- Ved fangst vil et varsel bli sendt tilkoblet enhet dersom den er tilknyttet Victor® Pest App.
- Varsel blir sendt tilkoblet enhet ved lavt batterinivå. Sett inn nye batterier.

- Du kan dele dine opplevelser på sosiale medier via App'en.
- Fellen vil fungere også uten tilkobling til Wi-Fi. Men, du vil ikke motta varsler, og må se til fellen manuelt.
- For brukerstøtte se: www.noragent.no/support

## **Problemsøking:**

Sjekk signalstyrke på ditt Wi-Fi nettverk. Bruk mobil enhet tilkoblet nettverket til å sjekke signalet der din Victor® Smart-Kill<sup>™</sup> står.

#### Dersom:



Signalene er sterke. Da skal alt være i orden!



Ingen signal: Forsøk følgende:

- Flytt ruteren nærmere Victor® Smart-Kill™ felle, hvis mulig.
- Kjøp en Wi-Fi forsteker.

Indikasjoner på at fellen ikke fullførte tilkobling ved oppstart:

- Nettverksfeil vises ved blått Wi-Filys og en rød Victor® "V" lampe som lyser i 5 sekunder. Slå av fellen og start på nytt.
- Feil password vises ved blått Wi-Fi lys og en rød Victor® "V" lampe som blinker i 5 sekunder. Skriv inn passord på nytt.

# Ofte stilte spørsmål

- Hvor skal fellen plasseres?
   Fellen kan plasseres hvor som helst innendørs. Plassér fellen langs en vegg der gnagere er observert.
- Hvor finner jeg fellens QRkode? QR-koden er plassert på undersiden av musefellen og på baksiden av rottefellen.





 Hva slags åte fungerer best?
 Åte med høyt proteininnhold er å anbefale. F.eks. Peanutsmør. • Hvor mye åte?

Fellen har en åtekopp som viser hvor åtet plasseres, og hvor mye som skal brukes. Ikke legg inn mer enn det er plass til i koppen. Åte skal ikke komme i kontakt med metallplatene. Dette vil kunne forstyrre elektronikken og føre til driftsstans. Evt. Återester i kammeret må vaskes bort.

• Hvor gjør jeg av muse-fangsten? Slå av fellen. Åpne lokket til kammeret og tøm ut fangsten. Rengjør fellen og legg inn nytt åte mellom hver fangst for best resultat. Slå fellen på igjen. Den vil automatisk tilkobles Wi-Fi nettverket. Ved å åpne og lukke lokket til kammeret vil fellen reaktiveres dersom den ikke er slått av. • Hvor gjør jeg av rottefangsten? Slå av fellen. Tøm fangsten ut av fellen. Rengjør fellen og sett inn nytt åte etter hver fangst for best resultat. Slå fellen på igjen. Den vil automatisk tilkobles Wi-Fi nettverket.

# Kom i gang: Android enheter

- Last ned gratis appen Victor®
   Pest fra Apple App Store® eller
   Android Google Play™ store.
   Kontroller at fellen er slått av ved
   å sjekke at av/på knappen ikke er
   trykket ned. Sett inn batterier og
   gå inn i Victor® Pest appen.
- Følg instruksjonene på skjermen for tilkobling. Steg for steg instruksjoner ser du også i denne quiden.
- 3. Når av/på knappen og Wi-Fi knappen er blitt trykket for innledende oppsett, vil du ha 5 minutter til å fullføre. Dersom 5 minutter passeres uten at tilkobling fullføres, må fellen slås av og prosedyren må startes på nytt.

#### **Android enheter**

#### Merk: Noen skjermbilder, instruksjoner og valg kan variere avhengig av enhetsmodell.

- Trykk inn av/på knappen
   Trykk på av/på knappen for å slå på
   fellen. Victor® "V" lampen vil blinke
   grønt 3 ganger.
- Trykk og hold Wi-Fi knappen i 5 sekunder Wi-Fi knappen vil blinke blått 10 ganger mens fellen kobler til.





# 3. Scan fellens kode

Hold fellens kode midt i skjermbildet. Koden er en QR kode plassert på **undersiden** av musefellen og på **baksiden** av rottefellen.



# 3. Scan fellens kode (fortsettelse)

Dersom du har problemer med å få scannet koden, forsøk å justere avstanden mellom fellen og den mobile enheten. Alternativt kan du taste inn den 15-sifrede koden manuelt ved å trykke "Maually enter code" nederst på siden. Legg inn serienummeret ved siden av QR koden på fellen.



# 4. Koble mobil enhet til fellen

Gå til Wi-Fi innstillinger på din enhet ved å trykke «GO TO SETTINGS» og velg fellen, som er VICTOR etterfulgt av 15-sifret kode. (Ex: VICTOR-WM170818BE00004). Trykk "Connect", og deretter tilbake/hjem-knapp.





#### 5. Koble fellen til nettverket

Velg nettverket fellen skal kobles til. Tast in nettverkskoden, og deretter rød "Connect" knapp. Tilkobling kan ta inntil 1 minutt.





#### 6. Tilkoblet

Et varsel vises når fellen er tilkoblet. Trykk rød "Next" knapp og fortsett til steg 8.





## 7. Tilkobling feilet

Hvis fellen din IKKE ble tilkoblet, gå til Innstillingermenyen på mobilenheten, og velg deretter Wi-Fi-alternativet. Velg flere alternativer (Denne finner du ved å trykke på alternativknappen øverst i høyre hjørne), velg deretter "Lagrede nettverk".





# 7. Tilkobling feilet (fortsettelse)

Finn fellens navn
(Ex: VICTOR
WM170818BE00004)
og velg denne.
Velg "FORGET."
Slå av fellen, gjenta steg
1 tom. 7. Feiler tilkoblingen
fortsatt, besøk avsnittet for
Feilsøking eller kontakt
kundeservice på
web@noragent.no





- 8. Gi fellen et navn Etter tilkobling, gi fellen et navn og trykk rød "Next" knapp.
- 9. Åte og plassering av fellen
  Følg instruksjonene for åte og
  plassering av fellen, trykk
  deretter rød «Done» knapp.
  Besøk FAQ avsnittet for
  ytterligere informasjon om åte
  og plassering.





#### 10. Overvåk fellen

Hold deg oppdatert på fellens aktivitet fra hvor som helst via din mobile enhet.

# Kom igang: iOS enhet

- Last ned gratis appen Victor®
   Pest fra Apple App Store® eller
   Android Google Play™ store.
   Kontroller at fellen er slått av ved
   å sjekke at av/på knappen ikke
   er trykket ned. Sett inn batterier
   og gå inn i Victor® Pest appen.
- Følg instruksjonene på skjermen for tilkobling. Steg for steg instruksjoner ser du også i denne guiden.
- 3. Når av/på knappen og Wi-Fi knappen er blitt trykket for innledende oppsett, vil du ha 5 minutter til å fullføre. Dersom 5 minutter passeres uten at tilkobling fullføres, må fellen slås av og prosedyren må startes på nytt.

#### iOS enheter

Merk: Noen skjermbilder, instruksjoner og valg kan variere avhengig av enhetsmodell.

- Trykk inn av/på knappen for å slå på fellen. Victor® "V" lampen vil blinke grønt 3 ganger.
- 2. Trykk og hold Wi-Fi knappen i 5 sekunder Wi-Fi knappen vil blinke blått 10 ganger mens fellen kobler til.





# 3. Scan fellens kode Hold fellens kode midt i skjermbildet. Koden er en QR kode plassert på undersiden av musefellen og på baksiden av rottefellen.



# 3. Scan fellens kode (fortsettelse)

Dersom du har problemer med å få scannet koden, forsøk å justere avstanden mellom fellen og den mobile enheten. Alternativt kan du taste inn den 15-sifrede koden manuelt ved å trykke "Manually enter code" nederst på siden. Legg inn serienummeret ved siden av QR koden på fellen.



4. Koble mobil enhet til fellen Gå til Wi-Fi innstillinger på din enhet ved å trykke «GO TO SETTINGS» og velg fellen, som er VICTOR etterfulgt av 15-sifret kode. (Ex: VICTOR-WM170818BE00004). Trykk "Connect", og deretter tilbake/hjem-knapp. Trykk "Victor Pest" I toppmenyen for å komme tilbake til Victor® Pest App.





#### 5. Koble fellen til Wi-Fi nettverket

Trykk rød "Next" knapp for å gå til nettverksinnstillinger. Velg nettverket fellen skal kobles til.





# 5. Koble fellen til nettverket (fortsettelse)

Tast inn nettverkskode, og trykk rød "Submit" knapp.



# 6. Koble fellen til nettverket på nytt

Gå til nettverksinnstillinger på mobil enhet ved å trykke rød "Go to Settings" knapp.

Velg nettverk.

De fleste enheter vil automatisk finne igjen det mest brukte nettverket og koble til. Hvis ikke, velg nettverk. Trykk deretter

«Victor Pest" I **toppmenyen** for å komme tilbake til **Victor® Pest App.** 





## 6. Koble mobil enhet til nettverket på nytt (fortsettelse)

Trykk rød "Next" knapp. Tilkobling kan ta inntil 1 minutt.





#### 7. Tilkoblet

Et varsel vises når fellen er tilkoblet. Trykk rød "Next" knapp for fortsett til steg 9.

# 8. Tilkobling feiler

Dersom fellen IKKE kobles til, se avsnittet "Feilsøking" i denne manualen eller klikk "Connection Help" på skjermen.






#### 9. Gi fellen et navn

Etter tilkobling, gi fellen et navn og trykk rød "NEXT" knapp.

# 10. Åte og plassering

Følg instruksjonene for åte og plassering av fellen, trykk deretter rød «Done» knapp.





#### 11. Overvåk fellen

Hold deg oppdatert på fellens aktivitet fra hvor som helst via din mobile enhet.

# Musefelle rengjøringsinstruksjon

1.Slå AV fellen og ta ut batteriene. Hold fellen med batterikammeret i venstre hånd, knappene vendt oppover og inngangen vendt mot deg.

2. Med høyre hånd skyver du støtkammeret fremover og separerer støtkammeret fra elektronikken.



3. Støtkammeret er nå klart for rengjøring. Åpne lokket til støt-kammeret. Bruk en plastbørste eller en gammel tannbørste til å gjøre rent i kammeret. Ved behov, bruk en hardere børste. Men vær obs på at dette kan skade stålplatene ved for hardhendt behandling.

 La kammeret tørke utvendig og innvendig, før fellen monteres.
 For å montere fellen, hold

5. batterikammeret i venstre hånd, med knappene oppover. Hold støtkammeret i høyre hånd med åpningen vendt mot deg. Sørg for at piggene treffer hullene før du drar høyre hånd bakover slik at de to delene kobles sammen. Fellen

6. er klar til bruk.

# Rottefelle rengjøringsinstruksjoner

1. Slå AV fellen og ta ut batteriene. Åpne fellen ved å holde basen i venstre hand og skli toppen bakover et par centimeter med høyre hånd. Løft toppen opp fra basen.







2. Støtkammeret er nå klart for rengjøring. Bruk en plastbørste eller en gammel tannbørste til å gjøre rent i kammeret. Ved behov, bruk en hardere børste. Men vær obs på at dette kan skade stålplatene ved for hardhendt behandling.

- **3.** La kammeret tørke utvendig og innvendig, før fellen monteres.
- 4. For å montere fellen, hold basen i venstre hånd, sørg for at piggene treffer sporene, og skli toppen fremover på plass med høyre hånd.
- 5. Fellen er klar til bruk.